

artel

Ishonchli va barakali™

UZ | RU | EN

FEN

FOYDALANISH

QO'LLANMASI

ART-HD-8981



artelelectronics.com

SERVIS | EHTIYOT QISMLAR | AKSESSUARLAR



+998 78 148-88-88



@artelelectronics



artel_official

FEATURES AND BENEFITS

- *Turbo velocity for professional drying power.
 - *Attractive, sleek and quiet
 - *Comfortable, ergonomic design for easy handling.
 - *Shock resistant and slip proof grip
 - *Two speeds and three heat settings provide variable styling solutions.
 - *Cord is 2.8M in length
 - *Cool shot function
 - *Hooked end for salon professional storage and easy hanging.
 - *Filter cleaning is simple and easy.
 - *Removable concentrator attachment easily clips into place on barrel end.
- 220-240V~, 50Hz 1700-2100W



GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

It is important to read all the safety instructions before using your hair dryer and save them for future reference or new users.

- *Keep this appliance out of the reach of children.
 - *Warning! To protect against electric shock, never allow the appliance, its cord or plug to come into contact with water or any other liquid. Do not use in a bathtub or in a shower. Do not place near sinks or baths or anywhere then unit may fall in liquid.
 - *Never reach for any electrical appliance that has fallen into water. Switch off the power supply at the main breaker, then unplug. Do not attempt to re-use appliance if it has been submerged in water.
 - *Do not handle with wet hands. Insure that hands are dry before operating or adjusting any switch on the unit or touching the plug.
 - *Do not use the hair dryer near aerosol cans, spray products or other toiletries.
 - *To avoid potential damage to property, never leave the hair dryer while it's turned on.
 - *Unplug the hair dryer after use at the electrical socket. Even if the hair dryer is switched off, the electrical current still reaches the device.
 - *Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
 - *Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
 - *Do not use an extension cord to operate hair dryer.
 - *Concentrator attachment may be hot during use. Allow attachment to cool before handling.
 - *Do not place appliance on any surface while it's operating.
 - *While using the appliance, keep your hair away from the air inlets.
 - *Do not use with voltage converter.
 - *Always inspect appliance before use. Pay particular attention to the condition of the cord and plug. Do not use with a damaged cord or plug.
 - *Do not use if the appliance has been dropped, left outdoors, submerged in water or if it's not working according to instructions.
 - *If you must use your hair dryer in the bathroom, install a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI). Your local electrician can help you decide which type is best for you—a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires GFCIs in the bathrooms, garages, and outdoor outlets of all new homes.
- WARNING If any malfunction occurs, do not attempt to repair it. This appliance has no user-serviceable parts.

STYLING TIPS

DRYING BASICS:

Wash hair and blot dry to remove excess moisture.

Using the hair dryer along with your styling brush, direct hot air through a section of hair at a time, direct air flow at hair, not scalp.

Concentrator attachment is designed to dry the top and bottom layers of the hair while applying gusts of air to quickly dry the hair root, adding volume or spot curl the hair ends using attachment in the same manner.

To avoid over drying, do not concentrate on one section for a long period of time, keep dryer airflow moving as you style.

For quick touch-ups between hair washings, dampen hair and use dryer as indicated above.

BODY&VOLUME:

To create extra volume, turn head upside down while drying. Position the airflow toward the roots for maximum lift. When hair is dry, toss head back and brush hair into place.

STRAIGHTENING:

Work with hair in sections when creating a super straight look. Use a flat brush, hold hair taut in each section as you dry through to ends.

MAKING WAVES:

Tousled, natural-looking waves are easily created by grasping hair and scrunching between fingertips while drying.

Hair Care Collection

Hair Forensic offers superior hair care products that will deliver shine, softness, strength and structure for all hair types. Our professional collection protects against heat damage and will transform curly, frizzy, dry or coarse hair into a salon-smooth style.

Accessory Collection

The right tool is critical for the professional and accessories for our collections. Visit the website to view all of our salon grade products.

CLEANING

Hair dryer should be in off position and unplugged. Insure that plug is away from any water supply.

Wipe outer surface of hair dryer with clean cloth.

Clean dust and lint from air intake openings with a small brush

STYLING TIPS

STORING

When not in use, your dryer should be unplugged, allowed to cool and stored in a safe, dry location, out of reach of children. Do not wrap line cord around dryer. Allow the cord to hang or lie loose. See reference or new users.

*Keep this appliance out of the reach of children.

*Warning! To protect against electric shock, never allow the appliance, its cord or plug to come into contact with water or any other liquid. Do not use in a bathtub or in a shower. Do not place near sinks or baths or anywhere then unit may fall in liquid.

*Never reach for any electrical appliance that has fallen into water. Switch off the power supply at the main breaker, then unplug. Do not attempt to re-use appliance if it has been submerged in water.

*Do not handle with wet hands. Insure that hands are dry before operating or adjusting any switch on the unit or touching the plug.

*Do not use the hair dryer near aerosol cans, spray products or other toiletries.

*To avoid potential damage to property, never leave the hair dryer while it's turned on.

*Unplug the hair dryer after use at the electrical socket. Even if the hair dryer is switched off, the electrical current still reaches the device.

*Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

*Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.

*Do not use an extension cord to operate hair dryer.

*Concentrator attachment may be hot during use. Allow attachment to cool before handling.

*Do not place appliance on any surface while it's operating.

*While using the appliance, keep your hair away from the air inlets.

*Do not use with voltage converter.

*Always inspect appliance before use. Pay particular attention to the condition of the cord and plug. Do not use with a damaged cord or plug.

*Do not use if the appliance has been dropped, left outdoors, submerged in water or if it's not working according to instructions.

*If you must use your hair dryer in the bathroom, install a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI). Your local electrician can help you decide which type is best for you—a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- * Скорость Turbo для профессиональной мощности сушки.
- * Привлекательный, гладкий и тихий
- * Удобный, эргономичный дизайн для удобства управления.
- * Устойчивость к ударам и скольжению
- * Две скорости и три режима нагрева обеспечивают различные варианты моделирования.
- * Шнур имеет длину 2,8 м.
- * Функция холодного выстрела
- * Захваченный конец для профессионального хранения салона и легкий подвешивание.
- * Очистка фильтра проста и легка.
- * Съёмное крепление концентратора легко фиксируется на месте на конце ствола. 220-240 В ~, 50 Гц 1700-2100 Вт



ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием фена необходимо внимательно прочитать все инструкции по технике безопасности и сохранить их для использования в будущем или новых пользователей.

- * Храните этот прибор в недоступном для детей месте.
- * **Гарантирование!** Для защиты от поражения электрическим током никогда не допускайте, чтобы прибор, его шнур или вилка, вступали в контакт с водой или другой жидкостью. Не используйте в ванной или в душе. Не размещайте рядом с раковинами или ваннами или где-либо, а затем прибор может упасть в жидкость.
- * Никогда не доходите до каких-либо электроприборов, попавших в воду. Выключите питание основного выключателя, затем отключите его. Не пытайтесь повторно использовать прибор, если он погружен в воду.
- * Не используйте мокрые руки. Удостоверьтесь, что руки были сухими до работы или регулировки любого переключателя на устройстве или касания вилки.
- * Не используйте фен для аэрозольных баллонов, продуктов для распыления или других туалетных принадлежностей. * Во избежание возможного повреждения имущества никогда не оставляйте фен во время его включения.
- * Отключите фен после использования в электрической розетке. Даже если фен отключен, электрический ток все еще достигает устройства.
- * Используйте это устройство только для его использования, как описано в этом руководстве. Не используйте вложения, не рекомендованные производителем.
- * Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия прибора или не размещайте его на мягкой поверхности, такой как кровать или диван, где могут быть заблокированы отверстия для воздуха. Держите воздушные отверстия свободными от ворса, волос и тому подобного.
- * Не используйте удлинитель для работы с феном.
При использовании концентратора может быть очень жарко. Перед обработкой разрешить приложение для охлаждения.
- * Не размещайте прибор на любой поверхности во время работы.
- * При использовании прибора держите волосы подальше от воздухозаборников.
- * Не используйте преобразователь напряжения.
- * Всегда проверяйте прибор перед использованием. Обратите особое внимание на состояние шнура и вилки. Не используйте с поврежденным шнуром или вилкой.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

* Не используйте, если прибор был сброшен, оставлен на открытом воздухе, погружен в воду или если он не работает в соответствии с инструкциями.

* Если вы должны использовать фен в ванной комнате, установите прерыватель цепи заземления (ПЦЗ). Ваш местный электрик может помочь вам решить, какой тип лучше всего подходит для вас - портативный блок, который подключается к электрической розетке или постоянному устройству, установленному вашим электриком. Национальный Электрический Кодекс теперь требует ПЦЗ в ванных комнатах, гаражах и открытых выходах из всех новых домов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При возникновении какой-либо неисправности не пытайтесь ее отремонтировать. Этот прибор не имеет частей, которые могут обслуживаться пользователем.

СОВЕТЫ

ОСНОВЫ СУШКИ:

Вымойте волосы и промокните их, чтобы удалить лишнюю влагу. Используя фен вместе с вашей щеткой для стилизации, нанесите прямой воздух через участок волос за раз, прямой поток воздуха на волосы, а не на кожу головы.

Концентрирующее приспособление предназначено для сушки верхних и нижних слоев волос при применении порывов воздуха, чтобы быстро высушить корень волос, добавив объем или пятно, чтобы волосы заканчивались с помощью прикрепления таким же образом.

Чтобы избежать чрезмерного высыхания, не концентрируйтесь на одной секции в течение длительного периода времени, продолжайте движение воздуха в сушилке по мере вашего стиля.

Для быстрого подкраски между мытьем волос, смочите волосы и используйте сушилку, как указано выше.

ТЕЛО и ОБЪЕМ:

Чтобы создать дополнительный объем, поверните голову вверх дном во время сушки. Поместите поток воздуха к корням для максимального подъема. Когда волосы высохнут, бросьте голову назад и нарисуйте волосы на месте.

СОВЕТЫ

ВЫПРЯМЛЕНИЕ:

Работайте с волосами в секциях при создании супер прямолинейного вида. Используйте плоскую щетку, удерживайте волосы в каждой секции, когда вы сушите до конца.

СОЗДАНИЕ ВОЛНЫ:

Вьющиеся, естественные волны легко создаются, захватывая волосы и царапая между кончиками пальцев во время сушки.

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Hair Forensic предлагает превосходные средства по уходу за волосами, которые обеспечивают блеск, мягкость, прочность и структуру для всех типов волос. Наша профессиональная коллекция защищает от теплового повреждения и превращает курчавые, вьющиеся, сухие или грубые волосы в салон-гладкий стиль.

Коллекция аксессуаров

Правильный инструмент имеет решающее значение для профессионалов и аксессуаров для наших коллекций. Посетите веб-сайт, чтобы просмотреть все наши продукты для салона.

ОЧИСТКА

Фен должен находиться в выключенном положении и отсоединен от сети. Убедитесь, что вилка находится вдали от любого водоснабжения.

Протрите внешнюю поверхность фена чистой тканью.

Очистите пыль и ворсину от воздухозаборных отверстий небольшой щеткой

ХРАНЕНИЕ

Когда вы не используете, ваша сушилка должна быть отключена от сети, ее можно охлаждать и хранить в безопасном, сухом месте, в недоступном для детей месте. Не обертывайте шнур вокруг сушилки. Позвольте шнуру вручить или лежать свободным. Ссылка или новые пользователи.

* Храните этот прибор в недоступном для детей месте.

* Гарантирование! Для защиты от поражения электрическим током никогда не допускайте, чтобы прибор, его шнур или вилка, вступали в контакт с водой или другой жидкостью. Не используйте в ванной или в душе. Не размещайте рядом с раковинами или ваннами или где-либо, а затем прибор может упасть в жидкость.

* Никогда не доходите до каких-либо электроприборов, попавших в воду. Выключите питание основного выключателя, затем отключите его. Не пытайтесь повторно использовать прибор, если он погружен в воду.

ХРАНЕНИЕ

- * Не используйте мокрые руки. Удостоверьтесь, что руки были сухими до работы или регулировки любого переключателя на устройстве или касания вилки.
- * Не используйте фен для аэрозольных баллонов, продуктов для распыления или других туалетных принадлежностей. * Во избежание возможного повреждения имущества никогда не оставляйте фен во время его включения.
- * Отключите фен после использования в электрической розетке. Даже если фен отключен, электрический ток все еще достигает устройства.
- * Используйте это устройство только для его использования, как описано в этом руководстве. Не используйте вложения, не рекомендованные производителем.
- * Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия прибора или не размещайте его на мягкой поверхности, такой как кровать или диван, где могут быть заблокированы отверстия для воздуха. Держите воздушные отверстия свободными от ворса, волос и тому подобного.
- * Не используйте удлинитель для работы с феном.
При использовании концентратора может быть очень жарко. Перед обработкой разрешить приложение для охлаждения.
- * Не размещайте прибор на любой поверхности во время работы.
- * При использовании прибора держите волосы подальше от воздухозаборников.
- * Не используйте преобразователь напряжения.
- * Всегда проверяйте прибор перед использованием. Обратите особое внимание на состояние шнура и вилки. Не используйте с поврежденным шнуром или вилкой.
- * Не используйте, если прибор был сброшен, оставлен на открытом воздухе, погружен в воду или если он не работает в соответствии с инструкциями.
- * Если вы должны использовать фен в ванной комнате, установите прерыватель цепи заземления (ПЦЗ). Ваш местный электрик может помочь вам решить, какой тип лучше всего подходит для вас - портативный блок, который подключается к электрической розетке или постоянному устройству, установленному вашим электриком.

XUSUSIYATLARI VA AFZALLIKLARI

- * Professional quritish uchun Turbo tezligi.
- * Jozibali, shinam va shovqinsiz
- * Qulay foydalanish uchun qulay, ergonomik dizayn.
- * Shokga chidamli va qo'ldan sirpanishga mustahkam tutqich
- * Ikki turdagi tezlik va uchta issiqlik sozlamalari o'zgarmaydigan uslublarni taqdim etadi.
- * Kabel uzunligi 2.8M
- * Cool shot funksiyasi mavjud
- * Salonni professional saqlash uchun mo'ljallangan va onson ilib qo'yiladi.
- * Filtrni tozalash oddiy va oson .
- * Chiqaradigan kontsentratsiyali birikma osongina bochkaga o'xshash uchida joylashadi.

220-240V~, 50Hz 1700-2100W



UMUMIY XAVFSIZLIK KO'RSATMALARI

Soch quritgichidan foydalanishdan oldin, barcha xavfsizlik qoidalarini o'qib chiqing va ularni keyinchalik ko'rib chiqish uchun yoki yangi foydalanuvchilar uchun saqlab qo'ying.

* Ushbu jihozni bolalar yeta olmaydigan joyda saqlang.

* Kafolat! Elektr toki urmasligi uchun jihozni, simini yoki vilkasini suv yoki boshqa suyuqlik bilan aloqa qilishiga yo'l qo'ymang. Vannada yoki dazmolda ishlatmang.

Sovutgich yoki vannalarga shu kabi suyuqlik tushishi mumkin bo'lgan yaqin joylarga qo'ymang.

* Suvga tushgan elektr asboblari hech qachon tegmang. Asosiy to'xtatuvchidan quvvatni o'chiring, so'ng elektrdan uzing. Qurilmani suvga botgan holda qayta ishlatishga urinmang.

* Nam qo'llar bilan ishlamang. Qurilmani ishlatishdan yoki sozlashni yoki vilkaga tegishdan oldin qo'llarning quruqligini tekshiring.

* Aerosol qutilari, buzadigan amallar yoki boshqa dush materiallari yaqinida sochlarini soch qurutgichlarini ishlatmang.

* Mulkning kelajakda zararlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun hech qachon sochni soch qurutgich mashinasini yoqilgan holatda qoldirib ketmang.

* Elektr rozetkadan foydalangandan keyin soch quritgichini undan ajrating. Soch qurutgichi o'chirilgan bo'lsa ham, elektr toki hali ham qurilmaga yetadi.

* Ushbu jihozni faqat ushbu qo'llanmada ko'rsatilganidek foydalaning. Ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilmaydigan qo'shimchalarni ishlatmang.

* Qurilmaning havo teshiklarini hech qachon to'sib qo'yilishiga yo'l qo'ymang yoki uni havo kiradigan joylari to'sib qo'yilishi mumkin bo'lgan yotoq yoki divan kabi yumshoq joyga qo'ying. Havo teshiklarini tuklar, sochlar va shunga o'xshashlardan saqlaning.

* Soch qurutgichini ishlashi uchun uzatma kabelidan foydalanmang.

Zaryadlovchining biriktirilishi foydalanish paytida issiq bo'lishi mumkin. Ishlov berishdan avval uning sovitib oling.

* Qurilmani ishlayotgan har qanday joyga qo'ymang.

* Jihozni ishlatayotganda, sochingizni havo kirgichlaridan uzoqroq tuting.

* Quvvatni o'zgartirgich bilan birga foydalanmang.

* Jihozni ishlatishdan oldin har doim tekshirib ko'ring. Kabel va vilka holatiga alohida e'tibor bering. Buzilgan shnuri yoki vilka bilan foydalanmang.

* Qurilma tashlab qo'yilgan, tashqarida qoldirilgan, suvga botgan yoki ko'rsatmalarga muvofiq ishlamagan holda ishlatmang.

* Agar siz banyoda sochlarini soch qurutgich bilan ishlatishingiz kerak bo'lsa, "Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI)" ni joylashtiring. Mahalliy elektrik xodimingiz siz uchun qaysi turdagi eng yaxshi variantni tanlashingizga yordam beradi - sizning elektrovochkangizga o'rnatilgan elektr rozetkaga yoki doimiy jihozga ulangan portativ birlik to'g'ri kelishini maslahat beradi. Milliy elektr-energiya kodeksida endi GFCI-larning hammomlari, garajlari va barcha yangi uylarning tashqi makonlari talab qilinadi.

Ogohlantirish! Agar biron-bir noto'g'ri ishlash bo'lsa, uni ta'mirlashga urinmang. Ushbu qurilma foydalanuvchi tomonidan ishlaydigan qismlarga ega emas.

COBETI

QURUTISH ASOSLARI:

Sochlarni yuvib, ortiqcha namlikni yo'qotish uchun quritib oling.

Soch quritish vositasini soch cho'tkasi bilan birgalikda foydalangan holda bir vaqtda sochlarning bir qismidan bevosita issiq havo, bosh terisiga emas, sochlarga to'g'ridan-to'g'ri havo oqimi orqali yo'naltiring.

Konsentrator soch ildizini tez quritib, sochlari yuqori yoki pastki qatlamlariniqurutish, sochlarga hajm qo'shish yoki shu turda soch uchlarini biriktirish uchun mo'ljallangan.

Haddan tashqari quritish jarayonini oldini olish uchun, uzoq vaqt davomida sochning bir qismiga e'tibor bermang, quruq havo oqimining sizga mos ravishda harakatlanishini saqlang.

Sochni yuvish, sochni namlash va yuqorida aytib o'tilganidek, quritgichni tez ishlatish uchun tepada ko'rsatilganidek qilib ishlatung.

TANA VA HAJM:

Qo'shimcha hajmni yaratish uchun quritish paytida boshni teskari burang.

Maksimal ko'tarish uchun havo oqimini ildizlar tomon joylashtiring. Soch quruq bo'lsa, boshini silkitib, sochlarini joyiga qo'ying.

TEKISLASH:

Sochlar bilan ishlaydigan bo'limlarda o'ta aniq ko'rinish hosil qilamiz.Siz oxirigacha quritadigan bo'lsangiz, to'g'ri cho'tka bilan foydalaning, har bir qismda sochni ushlab turing,

TO'LQINLAR HOSIL QILISH:

Tabiiy ko'rinadigan to'lqinlar sochlarni ushlab, barmoqlar o'rtasida quruqlashayotganda osongina yaratiladi.

SOCHGA G'AMXO'RLIK QILISH TO'PLAMI

"Hair Forensic" barcha soch turlari uchun porlash, yumshoqlik, kuch va tuzilishni ta'minlaydigan yuqori sochlarga mo'ljallangan mahsulotlarni taklif etadi. Bizning professional to'plamimiz issiqlik ziyoniga qarshi himoya qiladi va jingalak, qaqragan, quruq yoki qo'pol sochlarini go'zallik salonida bo'lganidek yumshoq uslubga aylantiradi.

AKSESSUARLAR TO'PLAMI

To'g'ri vosita bizning koleksiyonlarimiz uchun professional va aksessuarlar uchun juda muhimdir. Salon sinfidagi barcha mahsulotlarni ko'rish uchun veb-saytga tashrif buyuring.

TOZALASH

Soch quritish vositasi yopiq bo'lishi va elektrdan ajratilishi kerak. Ushbu vilkaning har qanday suv ta'minotidan uzoqda bo'lishini kafolatlang.

Soch qurutgichining tashqi yuzasini toza mato bilan artib oling.

Chovgumni tozalang va havo kiradigan teshiklardan kichik cho'tka bilan tozalang.

SAQLASH BO'YICHA KO'RSATMALAR

Ishlatilmayotganda, soch qurutgichingizni elektrdan ajratib qo'yish kerak, sovitishga va xavfsiz, quruq joyda, bolalar yeta olmaydigan joyda saqlanishi kerak. Chiziq kabelini quritgich atrofiga o'rash taqiqlanadi. Kabelni islatishda uni o'ran qo'yish yoki erkin qo'ying, bunda yo'riqnomaga murojaat qiling.

* Ushbu jihozni bolalar yeta olmaydigan joyda saqlang.

* Kafolat! Elektr toki urmasligi uchun jihozni, simini yoki vilkasini suv yoki boshqa suyuqlik bilan aloqa qilishiga yo'l qo'ymang. Vannada yoki dazmolda ishlatmang. Ssuyuqlik tushishi mumkinbo'lgan sovtgich yoki vannalarga yaqin joyga qo'ymang,.

* Suvga tushgan elektr asboblariga hech qachon yaqinlashmang. Asosiy to'xtatuvchidan quvvatni o'chiring, so'ng elektrdan uzing. Qurilmani suvga botgan holda qayta ishlatishga urinmang.

* Nam qo'llar bilan ishlamang. Qurilmani ishlatishdan yoki sozlashni yoki vilkaga tegishdan oldin qo'llarning quruqligini tekshiring.

* Aerosol qutilari, buzadigan amallar yoki boshqa dush materiallari yaqinida sochlarini fen bilan ishlatmang.

* Mulkning potentsial zararlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun hech qachon sochni fen mashinasini yoqmag.

* Elektr rozetkadan foydalangandan keyin sochni fendan ajrating. Soch kurutucusu o'chirilgan bo'lsa ham, elektr toki hali ham qurilmaga etadi.

- * Ushbu jihozni faqat ushbu qo'llanmada ko'rsatilganidek foydalaning. Ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilmaydigan qo'shimchalarni ishlatmang.
- * Qurilmaning havo teshiklarini hech qachon to'sib qo'ymang yoki uni havo kiradigan joylari to'sib qo'yilishi mumkin bo'lgan yotoq yoki divan kabi yumshoq joyga qo'ymang. Havo teshiklarini tuklar, sochlar va shunga o'xshashlardan saqlaning.
- * Soch qurutgichni ishlashi uchun uzatma kabeli foydalanmang. Zaryadlovchining biriktirilishi foydalanish paytida issiq bo'lishi mumkin. Ishlov berishdan avval uni sovitib oling.
- * Qurilmani ishlayotgan har qanday joyga qo'ymang.
- * Jihozni ishlatayotganda, sochingizni havo kirgichlaridan uzoqroq tuting.
- * Quvvatni o'zgartirgich bilan birga foydalanmang.
- * Jihozni ishlatishdan oldin har doim tekshirib ko'ring. Kabel va vilka holatiga alohida e'tibor bering. Buzilgan shnuri yoki vilka bilan foydalanmang.
- * Qurilma tashlab qo'yilgan, tashqarida qoldirilgan, suvga botgan yoki ko'rsatmalarga muvofiq ishlamagan holda ishlatmang.
- * Agar siz banyoda sochlarini fen bilan ishlatishingiz kerak bo'lsa, "Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI)"ni joylashtiring. Mahalliy elektrik xodimingiz siz uchun qaysi turdagi eng yaxshi variantni tanlashingizga yordam beradi - sizning elektrovochkangizga o'rnatilgan elektr rozetkaga yoki doimiy jihozga ulangan portativ birlik to'g'ri kelishini mahslahat beradi.

Ishonchli va barakali™